## Instrukcja strojenia odbiornika cyfrowego ADB EVIO 2840c



Naciśnij przycisk "Menu" na pilocie od dekodera, następnie przejdź do ikony z opisem "Instalacja" strzałkami < > , przesuń podświetlenie na pozycję "Ustawienia domyślne" strzałkami ^ V i zatwierdź "**OK**"



Przestaw pozycję "Ustawienia domyślne" na "**TAK**" ,następnie przejdź do pozycji "Kontynuuj" i zatwierdź "**OK**"



Przejdź do pozycji "Kontynuuj" i zatwierdź "**OK**"



Potwierdź "OK"

Wybierz typ t	elewizora	
<pre>16:9 ✓ Panoramiczny</pre>	4:3 Standardowy	
Powrót	Kontynuuj	
		<b>.</b>

- **TV panoramiczny** (16:9) dla wszystkich nowych telewizorów z szerokim, płaskim ekranem LCD/LED,
- lub TV standardowy (4:3) dla telewizorów kineskopowych starszego typu.

Przejdź do pozycji "Kontynuuj" i zatwierdź "OK"

<ul> <li>Status : 234 MHz TV : 0 Radio : 0</li> <li>O%</li> <li>Distateczna</li> <li>Dobra</li> <li>Bardzo dobra</li> <li>Jakość</li> <li>82%</li> </ul>
O%     Dostateczna     Dobra     Bardzo dobra       Jakość     82%
Powrót

Po uruchomieniu wyszukiwania należy poczekać aż dekoder automatycznie odnajdzie wszystkie programy.



Zatwierdź "OK"



Na koniec procesu instalacji dekoder sprawdzi czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania.



Zatwierdź "OK"