Instrukcja strojenia odbiornika cyfrowego OPTICUM HD-XC2

Edycja	Skan	Ustawienia	
kanałów	kanałów	systemu	
Media	Karta	Dysk	
player	dostępu	USB	

naciśnij przycisk "menu" na pilocie od dekodera, następnie wybierz "Ustawienia systemu"



wybierz "Ustawienia fabryczne"



wybierz "Tak" i poczekaj, aż dekoder pokaże ekran startowy



następnie wybierz "TAK."

Ska	nuj TP				
>	Kanały TV France 24 (France)	182	Kanały radiowe RMF MAXXX	7	
\$	Filmbox Extra				
\$	Filmbox Famil	Zakończ	ono wyszukiwanie kan	ałów	
\$	Edusat				
25	44(386.00 N				
26	50(434.00 MHz)	6900 kS/s	QAM-256 OK		
27	71(602.00 MHz)	6900 kS/s	QAM-256 OK		
28	45(394.00 MHz)	6900 kS/s	QAM-256 OK		

Po wyszukaniu kanałów dekoder wyświetli komunikat, który należy zatwierdzić "OK"